

### Instalação

- 1º Mantenha a leitora Smartnonus desconectada durante a instalação dos drivers.
- 2º Baixe o driver e manual de instalação atualizados para o seu sistema operacional em [www.nonus.com.br/smartnonus](http://www.nonus.com.br/smartnonus)
- 3º Execute o arquivo de instalação a partir de uma pasta local ou da página da leitora Smartnonus.
- 4º No final da instalação, conecte o Smartnonus em uma porta USB livre do seu computador.

\* A relação completa de drivers atualizados pode ser encontrada em [www.nonus.com.br/smartnonus](http://www.nonus.com.br/smartnonus)

**Nota:** A direção correta de encaixe do cartão é com os contatos do chip apontados para cima.

Indicação dos LEDs	Verde	O leitor está ligado.
	Vermelho	O cartão esta conectado. A luz vermelha piscante indica que o cartão esta sendo lido/escrito.

### Suporte Nonus



*Captura de dados  
na medida certa*

Suporte Técnico pode ser obtido de por telefone (11) 2344-0404, nos seguintes dias e horários: de segunda a quinta-feira, das 8:00h às 18:00h e sexta-feira, das 8:00h às 17:00h.  
e-mail: [suporte@nonus.com.br](mailto:suporte@nonus.com.br)