

3.1.2. Configurações Disponíveis

Para realizar qualquer configuração, realize a leitura dos códigos de barras a seguir e o **OMNI nonus 2D** emitirá um sinal sonoro, indicando que a configuração foi realizada com sucesso.

OBS: Existem outras configurações possíveis que podem ser adquiridas em contato com o nosso Suporte Técnico.

INFORMA VERSÃO



Informa versão do firmware

CONFIGURAR PADRÃO DE FÁBRICA



Restaura Padrão de Fábrica

SINAL SONORO



BEEP baixo



BEEP alto

TERMINADOR



Habilita ENTER



Habilita TAB



Desabilita TERMINADOR