

SERÁ NECESSÁRIO CONFIGURAR O LEITOR E O RECEPTOR SEM FIO SEGUINDO ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DAS 3 PÁGINAS:

1) CONFIGURAR LEITOR



Utilize o Leitor e leia os códigos de barras abaixo:

1.1 - ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO



1.2 – CONFIGURAR CANAL DO LEITOR



1



1



#

1.3 - FINALIZAR CONFIGURAÇÃO



1.4 - Pressione o gatilho do leitor 1 vez e observe que ele deve apitar 2 vezes, confirmando a configuração



2 – CONFIGURAR RECEPTOR SEM FIO:



2.1 - Com o RECEPTOR SEM FIO conectado na porta usb, clique no botão lateral 3 vezes, observe que a luz vermelha deverá piscar 3 vezes



clique no botão lateral 3 vezes

Utilize o Leitor e leia os códigos de barras abaixo:

2.2 - ENTRAR NO MODO DE CONFIGURAÇÃO



2.3 - CONFIGURAR CANAL DO RECEPTOR



1



1



#

2.4 – FINALIZAR CONFIGURAÇÃO



2.5 - Clique 3 vezes no botão lateral do RECEPTOR SEM FIO conectado na porta usb, observe que a luz vermelha deverá piscar 1 vez, confirmando a nova configuração



clique no botão lateral 3 vezes