

5. CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO

Abaixo seguem os códigos disponíveis.

MODOS DE LEITURA



MODO MANUAL



MODO CONTÍNUO



MODO AUTOMÁTICO

INTERNET BANKING



FORMATO DE
44 CARACTERES



DOCUMENTOS COM
FORMATAÇÃO DE
LINHA DIGITÁVEL

SINAL SONORO



ALTO



BAIXO

TERMINADOR



HABILITA
CONFIGURAÇÃO
DE TERMINADOR



TAB



ENTER



NENHUM

CONFIGURAR PAREAMENTO ENTRE LEITOR E RECEPTOR SEM FIO

1) Realize a leitura dos códigos de configuração "MODO 2.4G" e em seguida "EMPARELHAR" abaixo:



MODO 2.4G



EMPARELHAR

OBS: Ficar piscando a luz em cima do Leitor.

2) Conecte o receptor sem fio em uma porta USB e o leitor LW300-2D vai apitar confirmando a configuração.