

CONFIGURE O LEITOR COM O RECEPTOR SEM FIO, SEGUINDO ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:

- 1º) Com o **RECEPTOR SEM FIO**  **desconectado da Porta USB,** utilize o **LEITOR** e realize a leitura do código de barras abaixo:



Emparelhando com Receptor

OBS: O LEITOR ficará com a luz verde em cima piscando.

- 2º) Insira o **RECEPTOR SEM FIO**  no computador e o LEITOR deverá emitir um sinal sonoro, desta forma o Leitor e o Receptor Sem Fio estarão configurados com êxito.

OBS: A Luz verde em cima do LEITOR vai parar de piscar e ficará sempre acesa.