

Rua das Óticas, 77 • Parque Jabaquara
 CEP 04346-090 • São Paulo • SP • T: 11 2344-0404
 E: nonus@nonus.com.br • W: www.nonus.com.br

**Captura de dados
 na medida certa**



6. SUPORTE TÉCNICO

Contate o suporte técnico da Nonus através de mensagens via WhatsApp no número (11) 96336-6143 ou envie um e-mail com suas dúvidas para suporte@nonus.com.br.

QR202D

Leitor de
 código de barras 2D e 1D



**Captura de dados
 na medida certa**

Manual de Instalação, Operação e Configuração

ÍNDICE

1. INSTALAÇÃO

2. OPERAÇÃO

- 2.1. Modo de Leitura Manual
- 2.2. Modo de Leitura Automática

3. CONFIGURAÇÃO

- 3.1. Sistemas de Internet Banking
- 3.2. Como configurar

4. SUPORTE TÉCNICO

5. CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO

1. INSTALAÇÃO

Com o computador ligado, conecte o Cabo USB do Leitor QR202D na porta USB.

O driver será instalado automaticamente em alguns segundos e estará pronto para uso.

2. OPERAÇÃO

IMPORTANTE: Ao apontar o feixe de leitura, ajuste a distância entre o QR202D e o Código de Barras, de modo que, o feixe fique maior do que o código de barras. É necessário que se aproxime ou se afaste o QR202D até ajustar corretamente.

2.1. Modo de Leitura Manual


Este é o modo padrão de fábrica, o feixe de leitura será aceso quando o gatilho for pressionado. Para realizar a leitura, segure o QR202D, pressione o botão e aponte o feixe de leitura em direção ao código de barras. Quando o código for lido com sucesso, o QR202D emitirá um sinal sonoro e o feixe de leitura se apagará.

2.2. Modo de Leitura Contínua

Este é o modo de leitura onde o QR202D mantém o feixe de leitura acendendo e apagando. Ao perceber a presença de um código de barras, o QR202D realizará a leitura.

Para realizar a leitura, segure o QR202D em uma das mãos e aponte o feixe de leitura em direção ao código de barras. Se preferir, poderá manter o QR202D fixado no suporte (opcional vendido separadamente) e apenas direcionar o código de barras ao feixe.

5. CÓDIGOS DE CONFIGURAÇÃO



2. OPERAÇÃO

2.3. Modo de Leitura Automática

Este é o modo de leitura onde o QR202D acenderá o feixe de leitura somente quando aproximar um código de barras na frente do leitor. Ao perceber a presença de um código de barras, o QR202D realizará a leitura.

Neste modo de leitura, o ideal é que o QR202D esteja fixado no suporte (opcional vendido separadamente).

3. CONFIGURAÇÃO

3.1. Como Configurar

Para habilitar ou desabilitar uma função, utilize os códigos de barras localizados no final deste manual.

Selecione o código com a função desejada, aponte o feixe e efetue a leitura. O QR202D emitirá um sinal sonoro indicando que a configuração foi realizada com sucesso.